LINE 400

IDHRA
VICHY



idhra-vichy.com

1

Positionner le receveur au minimum à 2cm du mur .



2

Enlever les vis de chaque panneau



3

Installation de la barre en T - Panneau arrière







Pré- perçage 3-3,5mm
Perçage 6,5mm



4

Installation mitigeur - Positionnement à titre indicatif





Pré- perçage 3-3,5mm
Perçage scie cloche 21mm pour traverse de cloison



Traverse de cloison





5

Mise en place du panneau arrière





Mise en place du panneau dans le profilé

6

Positionnement des profilés d'angles



Placer provisoirement le profile d'angle de chaque côté pour centrer parfaitement le panneau arrière.
(Ne pas siliconer à ce stade)

7

Installation des équerres sans serrage - étiquette **S57**



8

Joint silicone dans les gorges des profilés



Mettre suffisamment de silicone dans le profilé d'angle pour le coller sur la paroi et assurer l'etanchéité

9

Installation des panneaux latéraux et serrage des équerres



Répéter l' opération pour l'autre panneau

Ne pas faire glisser le panneau dans le profilé

10

Installation du siège



Légère inclinaison vers l'arrière





Pré- perçage 3 - 3.5 mm
Perçage 8mm



11

Installation du rail bas









12

Installation du panneaux fixe frontal









13

Installation du rail haut







14

Mise en place des portes superposées



15

Installation du profil d'etanchéité sur receveur



16

Installation de la poignée



17

Mise en place des joints d´étanchéité



19

Mise en place des baguettes de finition



20

Installation du fileur - Coller les profilés de réception



21

Amener le fileur contre les profilés



22

Amener les deux profilés plats sur le fileur - Percer - Visser



Finition





L'étanchéité de nos douches est garantie à la seule condition que les instructions de montage soient respectées par le poseur et que le produit soit utilisé dans des conditions normales. Des projections d'eau abondantes et ciblées sur des zones de jonction des panneaux ne correspondent pas à une utilisation normale.

© 2023 LINE 400 -v3